

# Grafoplast

IDENTIFICATION SYSTEMS


## **ULTRA** THE SIMPLO R-EVOLUTION

### RIVOLUZIONA IL TUO MODO DI STAMPARE





UN'EVOLUZIONE TECNICA CONCRETA,  
PENSATA PER CHI LAVORA OGNI  
GIORNO IN AMBITO INDUSTRIALE.



## Il nuovo software Grafoplast per l'identificazione industriale dei quadri elettrici

**ULTRA** è l'evoluzione di SimploX, lo storico software Grafoplast per la stampa dell'identificazione industriale dei quadri elettrici.

Partendo da una base conosciuta e collaudata, **ULTRA** introduce un'interfaccia più moderna e strumenti più efficienti, mantenendo la continuità con il modo di lavorare già consolidato per una **gestione delle siglature più veloce, ordinata e affidabile**, senza complicare il lavoro quotidiano.

- ▶ Utilizzabile subito anche da operatori non esperti
- ▶ Continuità con SIMPLO, stesso metodo di lavoro
- ▶ Import dati Excel semplice e veloce anche su file non strutturati
- ▶ Tutte le funzioni sono accessibili con il tasto destro o tramite icone
- ▶ Siglatura personalizzabile con un solo pulsante
- ▶ Massima flessibilità su strisce modulari, PLC e targhe identificative
- ▶ Gestione integrata di QR code, immagini e barcode
- ▶ Stampa e centratura semplificate e migliorate


## Avvio semplice, utilizzo immediato

Con **ULTRA** l'avvio del software è ancora più semplice: inizia a lavorare subito, senza dover gestire impostazioni complesse.

La stampa è completamente automatizzata e non richiede la selezione manuale della stampante.



**Progettato per essere usato anche da chi è alla prima esperienza** grazie ad aiuti contestuali integrati che guidano l'utente e ad una **funzione di ricerca prodotti semplificata**.



**ULTRA**  
THE SIMPLO R-EVOLUTION



**SIMPL**X

### COMPATIBILITÀ CON VERSIONI PRECEDENTI SIMPLO Importazione dati e lavori

ULTRA permette la stampa dei lavori già creati e salvati con SimploX. Per le versioni precedenti è possibile importare le sigle nel generatore tramite file GNN.


## Importazione dati da Excel

ULTRA permette di importare dati da **Excel tramite copia-incolla** o caricamento diretto, gestendo anche file multi-foglio.

**Il sistema riconosce il codice prodotto e associa automaticamente i dati agli articoli corretti**, predisponendo anche più lavori in base ai diversi articoli importati.

Passando i dati attraverso gli appunti di Windows, l'utente ha inoltre la possibilità di scegliere tra diverse modalità di importazione: Standard (associa una colonna Excel con il campo del generatore), Scansione verticale (i dati seguono l'ordine dall'alto al basso per tutte le colonne) e Scansione orizzontale (i dati seguono l'ordine da sinistra a destra).

Infine, è possibile salvare le configurazioni per riutilizzarle rapidamente in futuro.



The screenshot displays the 'Importazione dati' (Data Import) window. On the left, there are configuration options for columns and sheets. The main area shows a table with the following data:

	Partenza	Arrivo	Ripetizioni	Passo	Gruppo	Testata 1	Testata 2	Fa click qui fa click qui fa	CODICE
1	PARTENZA	ARRIVO	RIPETIZIONE	STEP	GRUPPO	TESTATA	TESTATA		
2	+R02		1						ETIK
3	+R1		1						
4									
5	EV002601		1						TELA/BIN
6	H1002611		1						TELA/BIN
7	Q5001001		1						TELA/BIN
8	X5003481		1						TELA/BIN
9	Z5003321		1						TELA/BIN
10	EV003301		1						TELA/BIN
11	+R01	+R04	1						TELA/BIN
12	XC110		1						TELA/BIN
13	XC100A		1						TELA/BIN
14	XC100A		1						TELA/BIN
15	KAG11351		1						TELA/BIN
16	A009011		1						TELA/BIN
17	A004501		1						TELA/BIN
18	A004502		1						TELA/BIN
19	QF011301		1						TELA/BIN
20	QF011352		1						TELA/BIN
21	QF011351		1						TELA/BIN
22	QF011231		1						TELA/BIN
23	QF011201		1						TELA/BIN
24	QF011001		1						TELA/BIN



### Letture del codice articolo tramite barcode


È possibile **leggere il codice articolo Grafoplast tramite il barcode** presente sulla confezione; la scansione consente l'apertura automatica della videata del software direttamente sull'articolo corrispondente.



# Tutte le funzioni a portata di mouse

Tutte le funzioni sono richiamabili tramite icone o con il tasto destro del mouse.

- 1 Le configurazioni dei campi sono al centro, tra la tabella del generatore e la visualizzazione dinamica dell'articolo.
- 2 Le icone che consentono la gestione dati del generatore si trovano sopra la griglia del generatore stesso.
- 3 Le funzioni di selezione e modifica dei dati sono sopra la visualizzazione dinamica dell'articolo





## Generatori avanzati e configurabili

ULTRA integra generatori avanzati per la gestione delle siglature. Le impostazioni possono essere salvate per singolo progetto o definite come standard, consentendo una gestione più coerente e strutturata dei lavori.

## Trasformazione avanzata grafica (TAG)

Personalizza la siglatura con un solo pulsante:

- Inserimento semplificato di immagini in celle già gestite con testo
- Adattamento dinamico di testo e immagini sul consumabile
- Imposta in automatico le ripetizioni per ogni singolo campo di testo
- Gestione automatizzata della lunghezza di taglio su prodotti a rotolo continuo




**Finestre delle proprietà che variano in base al tipo di campo**

ULTRA utilizza **finestre dinamiche che variano a seconda del tipo di siglatura**, mostrando solo le opzioni utili e mantenendo uno strumento comune per la formattazione del testo. Ogni tipologia di prodotto ha funzioni specifiche per facilitare inserimento, gestione e disposizione dei dati.

### Personalizzazione articoli

ULTRA permette di suddividere le singole tessere in più campi personalizzabili, offrendo strumenti completi per definire il testo e gestire la generazione sequenziale automatica delle sigle.




## PLC gestione semplificata

Include l'importazione da XLS, la gestione semplificata di testate e bit e un'anteprima dinamica che consente di verificare la tabella prima della stampa.




## TARGHE ESTERNO QUADRO e personalizzazione

ULTRA mette a disposizione un sistema multi-generatore per la realizzazione di targhe esterno quadro con campi, personalizzabili, tabelle gestite in stile Excel e generazione delle sequenze senza limiti.





## Gestione avanzata delle STRISCE MODULARI

È possibile utilizzare moduli di lunghezze diverse nella stessa striscia, gestire fino a due intestazioni e utilizzare i generatori direttamente all'interno delle strisce. I modelli sono replicabili con pochi click.



## Funzione per articoli AUTOLAMINANTI


**ULTRA** gestisce automaticamente la ripetizione delle siglature: basta impostare il numero di ripetizioni e definire gli spazi, poi premere il pulsante Applica.



## Salvataggio del modello


Le configurazioni create per una Striscia, una Targa o un PLC possono essere salvate come Modelli e successivamente riutilizzate per altri lavori, anche su articoli differenti di dimensioni compatibili.

Inoltre...



## Stampa e centrature semplificate

Ogni articolo ha una configurazione di stampa predefinita e l'utente deve solo scegliere il tipo di caricamento per EvoMax (manuale o automatico) oppure la velocità di stampa per Twist-Pro. Le operazioni di centratura si gestiscono dalla coda di stampa e possono essere impostate a livello globale o per singolo articolo.



## Codici e immagini integrati

Crea direttamente codici QR, Data Matrix e barcode e supporta i principali formati immagine, senza l'uso di software esterni.



## Inserimento simboli elettrici nella siglatura

Inserimento semplice di simboli elettrici scegliendo posizione, dimensione e spazio rispetto al bordo della targhetta e alla sigla.



**Grafoplast**  
Un Benet

ente un aggiornamento del programma. Versi  
Fai click qui per scaricare



## Aggiornamento programma


ULTRA verifica automaticamente all'avvio la presenza di aggiornamenti e permette di scaricarli direttamente dal sito Grafoplast.



## Anteprima di stampa

In fase di preparazione della stampa è possibile effettuare diverse impostazioni per stampare tutto o parte del lavoro. La funzione di Anteprima di stampa, permette di vedere il risultato delle scelte fatte su tutte le pagine che compongono il lavoro.





**Grafoplast** 

IDENTIFICATION SYSTEMS

Grafoplast Srl - Via per Retorto, 24 - 15077 Predosa (AL) Italy - Tel. +39 0131 718477  
info@grafoplast.it - www.grafoplast.it